

Offene Fragen

Allgemein

- Wie schalten wir die Laserdiode? Nur über Hauptschalter oder wie KMK zusätzlich über Schalter, der Anode auf GND zieht?
- Wie viel Zeit wird das Einpflegen aller Bauteile in die Eagle Library benötigen?
 - Wie viele Bauteile müssen noch in die Library eingepflegt werden?
 - Bei 11 Bauteilen ist es sicher, sieben vielleicht. Diese müssen noch dahingehend überprüft werden, ob der aktuelle Footprint passt, bzw. es ist unklar ob dafür ein neuer footprint entworfen werden muss, oder ob das Bauteil schon in einer der vorgefertigten Eagle-Libraries in passender Form vorliegt.
 - Wie lange dauert es, ein Bauteil einzupflegen?
- Welche Bauteile müssen noch in die Library eingepflegt werden?
 - Siehe [hier](#)

Referenzen

- Welche Widerstände/Potentiometer verwenden wir für die Spannungsteiler der Referenzen?
Aufgeteilt in folgende Fragen:
 - Wie stabil soll die Sollspannung sein?
 - Die Stabilität der Sollspannung bestimmt die Stabilität der Laserstromstärke maßgeblich. Die Stabilität des Laserstroms ist nicht oberste Priorität, eher die Rauschmut, da die genaue Frequenz des Lasers ohnehin aktiv geregelt werden wird, die Linienbreite aber durch das höherfrequente Rauschen des Laserstroms bestimmt wird. (?) Dennoch sollte der Laserstrom eine gewisse Stabilität aufweisen, auch weil der Lasertreiber nicht nur explizit für diese eine Anwendung verwendbar sein soll. Als untere Grenze für die Stabilität würde ich vorschlagen die der Sollspannung des Lasertreibers aus der PTB zu nehmen. Diese wird maßgeblich durch die des Spannungsteilers bestimmt und liegt bei ca. 5ppm/°C (siehe entsprechendes Jupyter Notebook zur Abschätzung der Stabilität, `Stabilität Referenz PTB.ipynb`)
 - Wie stabil sind die Referenzen?
 - Die Temperaturabhängigkeit der Referenzen ist wie folgt. LM399: max. 0.5ppm/°C; LT1236: max. 5ppm/°C; LTC6655: max 2ppm/°C;
 - Wie stabil ist der INA(auch in Abhängigkeit der Widerstände zur Einstellung der Verstärkung)?
 - Der INA(AD8429) hat für Verstärkungsfaktor $G=1$ eine Temperaturabhängigkeit von max. 5ppm/°C. Betrieb mit $G>1$ ist nicht sinnvoll für unsere Anwendung.
 - ? Wie stabil müssen die Widerstände/Potentiometer sein?
 - ? Welche Widerstände/Potentiometer erfüllen diese Eigenschaft?
 - Bezieht sich auf: R6, R7, R15, R16, R17 bzw. R60, R61, R63, R64, R65

- Welche Widerstände verwenden wir für den LT1236? (R11, R32)
 - Wie stabil müssen die Widerstände sein?
 - Da der Trim-Pin um 70:1 abgeschwächt ist, manifestieren sich Schwankungen der Widerstände nur sehr geringfügig in der Ausgangsspannung. Ändert sich die Temperatur beider Widerstände, ändert sich dadurch nicht die am Trim-Pin anliegende Spannung, da sich beide Widerstände gleich ändern, also das Widerstandsverhältnis konstant bleibt. Erst Temperaturunterschiede zwischen den beiden Widerständen sorgen für eine Veränderung der anliegenden Spannung. Diese sollte allerdings so klein sein, dass sie vernachlässigbar ist
 - Grob überschlagen dürfte die Schwankung der Ausgangsspannung bei Widerständen mit einer Temperaturabhängigkeit von weniger als 100ppm/°C deutlich unterhalb von 0.5ppm liegen, also weniger als 5µV (Berechnung: Siehe handschriftliche Notizen 15.04.2020). Das ist eine Größenordnung unter der im [Datenblatt](#) auf Seite 1 angegebenen maximalen Drift von 5ppm/°C und sollte damit hinreichend stabil sein.
 - ! Das ist mehr eine erste Überlegung als eine abschließende Entscheidung. Hier muss ich noch einmal drüber nachdenken, wenn ich weiss, wie stark die anderen Bauteile schwanken.
 - Wie groß müssen die Widerstände sein?
 - Im [Datenblatt](#) auf S. 7 wird der Anschluss des Trim-Pins an ein 10kOhm Potentiometer empfohlen. Da uns die genaue Spannung der Referenz egal ist, ersetzen wir das Potentiometer durch zwei 4,7kOhm Widerstände.
 - Welche Widerstände erfüllen die Bedingungen?
 - Jeder normale 0805er, unter Umständen(?) muss noch nach stabileren geschaut werden.

Widerstandsdimensionierung

- Ist es für 200mW Leistungsabfall an einem Widerstand noch sinnvoll, 0805 SMD-Widerstände zu verwenden?
 - Bezieht sich auf R18, R19; R2
 - Welche Widerstände sind dort am besten zu verwenden?
- Ist es für 100mW Leistungsabfall an einem Widerstand noch sinnvoll, 0805 SMD-Widerstände zu verwenden?
 - Bezieht sich auf R14, R27
 - Welche Widerstände sind dort am besten zu verwenden?
- Antwort auf beide Fragen (PTB):
 - Hier sollte SMD 1206 ansatt 0805 benutzt werden. Da diese SMD-Widerstände leistungstärker sind. Noch besser wäre es, wenn man 2x 1206 Widerstände mit doppelten Wert und parallel geschaltet sind.

Transistoren

- T3, T4 (Seite 1)
 - Sind noch falsche Transistoren, sollten eigentlich IRML9301 bzw. IRML0060 sein (siehe Anmerkungen im Schaltplan)
 - Warum ausgerechnet IRML9301 bzw. IRML0060?
 - Woher kommt die Schaltung?
 - Vielleicht KMK Lasertreiber?
 - Nicht vom KMK-Lasertreiber, dort wird der Verpolschutz mithilfe von Dioden realisiert.
 - Vielleicht eine der vielen Anmerkungen von Thijs oder KMK?
 - im Ordner mit den ganzen alten Schaltplänen mit Anmerkungen nachschauen
 - Geht auf Anmerkung von KMK oder THIJS zurück. Die o.g. Transistoren werden dort genannt.
 - ? Gibt es einen vorgefertigten Footprint oder muss dieser noch erstellt werden?
 - Bauteil durch richtiges ersetzen
- T2 (Seite 4)
 - Welcher Transistor soll das hier sein? (Kein Name)
 - Im "Original" steht nichts dazu
 - Welcher Transistor sollte hier verwendet werden?
 - Gibt es irgendwelche besonderen Anforderungen, die der Transistor erfüllen muss?
 - PTB: Nein. Genaue Wahl des Transistors ist egal
 - Einfach den Transistor aus der Soft-Start-Schaltung vom LM317 verwenden?
 - Wenn der hier passt, dann ja
 - ! Richtigen Transistor auswählen und in Schaltplan einarbeiten
- Q2 (Seite 4)
 - Warum BC848?
 - Im Original wird der BC848 verwendet, der kann aber nur 100mA continuous (Siehe [Datenblatt](#), Seite 1)
 - wollen 200mA → brauchen anderen Transistor
 - Welchen Transistor sollen wir hier verwenden?
 - PTB: FMMT493 oder BCP56T1G von Farnell. Die Transistoren gehen bis 500mA oder 1A
 - Ist der Footprint/das Schaltsymbol richtig?
- Q3 (Seite 4)
 - Warum IRF512?
 - Vielleicht hat Thijs den empfohlen?
 - ! im Ordner mit den Schaltplänen mit Anmerkungen nachschauen
 - keine Anmerkung dazu
 - Mail von Thijs:
 - keine Ahnung warum IRF512. Ich erinnere mich dies nicht besonders.
 - Die Anforderungen an diesen Transistor sind nicht speziell.

- Wünschenswert wäre eine mit niedrige Gate-Source-Threshold um die Verluste gering zu halten. Dies ist aber bei deine Spannungen eher unwichtig.
- Es muss die Ströme und und Abwärme gut abkönnen. Mindestens jeweils einen Faktor 2 mehr als das schlimmste was du dort jemals denkst zu erwarten. Viel hilft viel. Es erhöht die Lebensdauer.
- ? Welchen Transistor nehmen wir konkret??
- Ist der Footprint/das Schaltsymbol richtig?

Spannungsversorgung

- Wie soll die Spannungsversorgung angeschlossen werden?
 - XLR in der ersten Testversion
 - XLR-Stecker direkt auf der Leiterplatte angelötet oder über weiteren Stecker angeschlossen?
 - Damit einhergehend, wo die anderen Dinge auf der Leiterplatte platziert werden sollen (daraus ergibt sich, ob ein direkt auf die Platine auflöten überhaupt geometrisch sinnvoll ist)
 - Backpane in der finalen Version
 - Anschluss über den Steckverbinder für die Backpane in jeder Version. Erlaubt das Anschließen der PTB-Messgeräte oder so

Steckverbindungen

Stecker für Regelkreisplatine (S. 6)

- Ist das wirklich so sinnvoll mit der Extra-Platine? Deutlicher Mehraufwand (genaue Beachtung der Abstände, zweite Platine etc.)
- Welche Stecker?
- Welche Größe hat die andere Platine?
- Wo genau müssen die Steckerleisten platziert werden?

ICs

LT3045: U2 (Seite 3)

- Footprint, Symbol etc.

Beantwortete Fragen

Allgemein

- Q: Welches Gehäuse verwenden wir? Unbedingt klären, bevor wir mit dem Layout anfangen, da das komplette Design maßgeblich davon abhängt
 - A: 19 Zoll Rackeinschub, 1 HE. Maße: 25cm tief, ca. 4,1cm hoch, ca. 40cm breit

Spannungsregler

- Welche Widerstände verwenden wir für die Spannungsteiler der Spannungsregler? Aufgeteilt in folgende Fragen:
 - Wie stabil muss die Spannung sein, die wir durch die Spannungsregler erzeugen möchten?
 - Sinn und Zweck der Spannungsregler ist, die Spannung möglichst rauscharm zu machen. Die Stabilität ist zweitrangig, da die Laserdiode ohnehin aktiv geregelt wird und damit die exakte Höhe der Versorgungsspannung keine zentrale Rolle spielt.
 - Wie stabil müssen die Widerstände sein, um diese Stabilität zu erzeugen?
 - Per se gibt es keine besonderen Anforderungen an die Stabilität
 - Wie verhält sich die Sache für den LT3045? (hier wird kein Spannungsteiler verwendet)
 - Die Ausgangsspannung ist proportional zu dem an den SET-Pin angeschlossenen Widerstand, und damit die Stabilität der Ausgangsspannung gleich der Stabilität des Widerstandes. Auch hier gibt es also keine besonderen Anforderungen an die Widerstände.
 - Wie wichtig ist es, dass die Werte der Widerstände exakt sind?
 - Durch die Spannungsregler soll eine rauscharme, halbwegs stabile Spannung erzeugt werden. Diese muss mit etwas Abstand über 10V liegen, damit für einen 50 Ohm Messwiderstand Stromstärken bis 200mA möglich sind. Der exakte Wert ist durch die aktive Stromregelung allerdings nicht von besonderer Relevanz. Dementsprechend können auch Widerstände mit normalen Toleranzen verwendet werden.
 - Welche Widerstände/Potentiometer erfüllen diese Anforderungen?
 - An die Widerstände gibt es keine besonderen Anforderungen, sowohl bezogen auf die Stabilität als auf die Leistung. Entsprechend können wir dort standardmäßige 0805 SMD-Widerstände verwenden.
 - Bezüglich der Potentiometer: Diese sollten eine relativ feine Einstellung zulassen, müssen darüber hinaus allerdings ebenfalls keine besonderen Eigenschaften aufweisen.
 - Bleibt die Frage: Exakt welche Potentiometer nehmen wir? (Siehe nächste Frage)
 - Bezieht sich auf: R1, R4; R10, R68; R20(Poti), R22; R39, R40(Poti).
- Exakt welche Potentiometer verwenden wir für die Spannungsteiler der Spannungsregler? R20, R40

- Sollten relativ fein einstellbar sein und sich möglichst nicht von selbst verstellen, müssen allerdings nicht herausragend stabil sein
- Damit verbunden, welche Potentiometer werden im Elektroniklabor verwendet, die an dieser Stelle sinnvoll eingesetzt werden könnten?
- beste Lösung ist R20 = T93YA mit 12 Umdrehungen
- Der Trimmer sollte so liegen, dass der Sollwert möglichst in der Mitte der Umdrehungen ist
- zu klären: 10kOhm oder 100 kOhm → Welches Spannungsverhältnis ist nominell?
 - beides 1kOhm nach Mattias Miseras (PTB)
- Anmerkung PTB: R20/R40 sowie R22/R39 jeweils mit 1kOhm ausstatten. Kleiner Widerstandswert rauscht weniger.

Referenzen

- Q: LTZ1000 trotz großen Aufwand einarbeiten? A: Nein, zu viel Aufwand → Evtl. next Generation
- Q: Welchen Widerstand verwenden wir für R5?
 - Q: Welche Leistung fällt daran ab?
 - Bei Verwendung von GND als niedriges Potential: knapp 5mW
 - Bei Verwendung von -15V als niedriges Potential: gut 50mW
 - Kleinstmögliches Leistungsrating: 1/16W (63mW)
 - Q: Wie beeinflusst die Stabilität von R5 die Stabilität der Referenzspannung(Sollspannung)?
 - Über Veränderung im Leistungsabfall: Über die Diode fallen ohnehin nur ca. 5mW (GND als niedriges Potential) bzw. 20mW (-15V als niedriges Potential) ab. Schwankungen in der Größe des Widerstands liegen in einem so kleinen Bereich, dass der Stromfluss sich nicht merklich ändert, also Temperaturänderung der Diode und damit einhergehende Spannungsänderung keine Folge davon sein wird.
 - Über Veränderung im Stromfluss
 - Je nach Stromstärke ändert sich die Spannung, die an der Zenerdiode abfällt (meine Interpretation von dem ersten Graphen im [Datenblatt](#) Seite 3)
 - bei -15V als niedriges Potential: Stromstärke (ca. 2,67mA) ist hoch genug, dass der Spannungsabfall an der Diode sich auch bei leichten Schwankungen nicht ändert.
 - bei GND als niedriges Potential: Stromstärke (ca. 0,67mA) ist womöglich niedrig genug, als dass eine kleine Änderung der Stromstärke auch eine Änderung der an der Diode abfallenden Spannung verursachen könnte. → mögliches Problem, aber was sind die tatsächlichen Auswirkungen? Wäre es sinnvoll, für diesen Fall einen kleineren Widerstand auszuprobieren? Vielleicht auf die Liste von Dingen setzen, die man ausprobieren könnte.
 - Q: Welcher Widerstand ist demnach der beste?
 - Vorschlag: einen 1/16W oder 1/10W 0805 Widerstand verwenden. Die Stabilität dessen nimmt keine herausragende Rolle ein.

Verwenden des INA mit den Referenzen

- Q: Welchen Instrumentenverstärker sollen wir nehmen? A: AD8429, weil der rauschärmste. Auch bei TI keine besseren
- Q: Wie wünschenswert wäre es, die 5V Referenz mit dem INA dahinter auf 10V zu verstärken? A: Sehr, da dadurch auch beim Verwenden der 5V-Referenz Ströme von 200mA bei einem Messwiderstand von 50 Ohm erzielt werden können
 - Q: Rauschen? A: Sollte keinen Unterschied machen, da der INA sowieso dazwischen hängt
 - Q: Abhängigkeit von dem Widerstand, der den Verstärkungsfaktor festlegt? A: Führt zu Drift, abhängig von der Drift des Widerstands, beeinflusst das Gesamtsystem aber in vergleichbarem Maße wie das Driften der Spannungsteiler(?). Sobald sich das System thermisch stabilisiert hat, sollte der Effekt verschwinden.
- Q: Lässt sich die Verstärkung des INA(AD8429) dazu nutzen, um niedrigere Referenzspannungen zu verstärken und somit auch höhere Laserstromstärken bei höheren Messwiderständen zu ermöglichen?
 - A: Nein. Nach dem [Datenblatt](#) Seite 15 ist $V_{out} = G \cdot (V_{in+} - V_{in-}) - V_{ref}$, wobei G der Verstärkungsfaktor ist mit $1 \leq G \leq 10000$. In unserem Fall ist V_{in+} die Spannung von hinter den Spannungsreglern, V_{in-} die Spannung der Referenzen hinter dem Spannungsteiler und V_{out} die Sollspannung, die hinter dem Messwiderstand anliegen soll. V_{ref} ist 0V. Die Spannung, die an dem Messwiderstand abfallen soll, ist dann $V_{in+} - V_{out} = V_{in+} - G \cdot (V_{in+} - V_{in-}) = (1 - G) \cdot V_{in+} + V_{in-} \leq V_{in-}$, da $G > 1$. Das heisst, die über dem Messwiderstand abfallen sollende Spannung ist immer kleiner als die Spannung der Referenz nach dem Spannungsteiler und damit als die Spannung der Referenz an sich. Damit ist $G=1$ die einzig sinnvolle Einstellung für den INA.
- Q: Welche Widerstände verwenden wir, um die Verstärkung beim INA einzustellen? Aufgeteilt in folgende Fragen: Wie groß soll die Verstärkung sein? Wie groß muss der Widerstand sein, um diese Verstärkung einzustellen? Wie müssen Widerstände verschaltet werden, um diese Verstärkung einzustellen? Wie stabil ist die Ausgangsspannung abh. von der Stabilität der Widerstände? Wie genau muss die Verstärkung eingestellt sein? Gibt es eine andere Verschaltung von Widerständen, die näherungsweise die richtige Verstärkung einstellt, aber stabiler ist? Wie wichtig ist die Stabilität der Sollspannung? Was für eine Rolle spielt das Rauschen hier? Wie hängt das Rauschen von der Wahl der Widerstände ab? Welche Widerstände sind die nach obigen Kriterien am besten geeigneten?
 - A: Diese Frage erübrigt sich, da $G=1$ die einzig sinnvolle Einstellung für den INA ist und dementsprechend keine Widerstände zur Einstellung der Verstärkung benötigt werden.
- Wie wählen wir den Widerstand R33 für die Verstärkung der Referenz für 5V? 6kOhm für Verstärkung $G=2$, aber nicht in E-Serie
 - ALTE ANTWORT: $U_{Ref} = R_{mess} \cdot I_{LD}$ [$U_{Ref}=5V, 10V, 6,95V$]
 - Diese Frage erübrigt sich, da $G=1$ hier die einzig sinnvolle Einstellung für den INA ist

Widerstandsdimensionierung

- Wie viel Leistung fällt an ... ab? Wie müssen diese Widerstände dimensioniert sein? Welche Widerstände verwenden wir?
 - R18, R19

- knapp 200mW (angenommen $I=200\text{mA}$)
- Es gibt 0805 Widerstände mit 250mW Rating, diese sind aber nicht der Standardfall und entsprechend etwas teurer (Beispielsweise: die Günstigsten kosten ca. 0,40€ [bei Mouser](#)). Müssen vermutlich extra bestellt werden.
- R14, R27
 - ca. 100mW
 - Es gibt 0805 Widerstände mit 125mW (1/8W) Rating. Preislich ebenfalls bei ca. 0,40€/Stück [bei Mouser](#). Müssen vermutlich ebenfalls bestellt werden(?)
- R2
 - ebenfalls knapp 200mW
 - siehe R18, R19(gleiches Szenario).

Kondensatoren

C19 (Seite 3)

- Stimmt die Größe?
 - Ja, siehe [Schaltplan Libbrecht Hall](#)
- Was für ein Kondensator soll hier eingebaut werden?
 - Es werden keine besonderen Anforderungen an den Kondensator gestellt (abgesehen von der Größe), also 1uF Folienkondensator aus dem Elektroniklabor. Footprint ist bereits in der Lasertreiber-Library

C72 (Seite 3)

- Was ist seine Funktion?
 - Um Spannungseinbrüche bei Lastschwankungen zu vermeiden. Siehe [Datenblatt](#), Seite 12, Abschnitt zu IN: The LT3045 requires a bypass capacitor at the IN pin. [...] While a 4.7μF input bypass capacitor generally suffices, applications with large load transients may require higher input capacitance to prevent input supply droop.“
 - Eine größere Kapazität sollte kein Problem sein
 - Es stellt sich die Frage nach seiner Notwendigkeit, da die Versorgungsspannung bereits durch (sehr viele) Kondensatoren geglättet wird
- Warum ausgerechnet 10uF? Stimmt die Größe?
 - 4.7uF werden im [Datenblatt](#) in o.g. Abschnitt empfohlen. 10uF ist die nächste gängige Größe.
- Ist es wichtig, dass es ausgerechnet 10uF sind, oder würde auch ein anderer Kondensator gehen?
 - Der Kondensator sollte die empfohlenen 4.7uF nicht unterschreiten. Abgesehen davon sehe ich keinen Grund, warum der Kondensator nicht auch deutlich größer gewählt werden könnte.

- Eine mögliche Option wäre ein 100uF-Kondensator, mit dem Vorteil, dass dieser auch an vielen anderen Stellen verbaut wird und entsprechend kein extra Kondensator gewählt werden müsste für diesen einen Fall
- Wie viele andere 10uF-Kondensatoren gibt es?
 - 2, an diese werden aber besondere Anforderungen gestellt → vermutlich anderer Footprint
- Welche Größe wählen wir jetzt und warum?
 - 100uF. Wahrscheinlich ist das Einplanen unnötig, da wir bereits viele Kondensatoren parallel zur Versorgung haben. Für den Fall, dass es einen Unterschied macht, ist es aber gut einen zu haben. 100uF, damit wir keinen neuen Footprint verwenden müssen und weniger Bauteile haben müssen.
- Welche Bauform? Welcher Footprint?
 - Wie bei allen 100uF: der aus der Lasertreiber Library
- Ist der Footprint in der Lasertreiber-Library?
 - Ja

C70 (Seite 3)

- Was ist seine Funktion?
 - Datenblatt des LT3045, S. 12: "Adding a capacitor from SET to GND improves noise, PSRR and transient response at the expense of increased start-up time." Hier also einerseits zum langsamen rampen der Spannung beim Einschalten und zum Verringern des Rauschens.
- Stimmt die Größe? Warum ausgerechnet 1uF?
 - Nach Datenblatt des Lt3045, S. 19 ist die Zeit nach Einschalten der Versorgungsspannung, die benötigt wird, damit die Ausgangsspannung 90% des Sollwertes erreicht, $t_{SS} \approx 2.3 \cdot R_{set} \cdot C_{set}$, wobei R_{set} bzw. C_{set} der von SET zu GND geschaltete Widerstand bzw. Kondensator ist.
 - für $R_{set} = 120k\Omega$ und $C_{set} = 1\mu F$ ergibt sich $t_{ss} \approx 0,28s$
 - Für $C_{set} = 10\mu F$ ist also $t_{ss} \approx 2,8s$
- Wie lang soll die Soft-Start-Zeit sein? Daraus ergibt sich die Größe
 - 0,28s sind meines Erachtens etwas wenig. 28s sind andererseits wieder ziemlich viel. Ich denke 2,8s sind ein guter Mittelweg
 - Es gibt die Möglichkeit, über fest eingebaute Widerstände eine konstante Sollspannung vorzugeben. Da in diesem Fall die Stromstärke nicht per Hand langsam hochgeregelt werden kann, würde ich für diesen Fall eine Möglichkeit vorsehen, einen größeren Kondensator (100uF, also $t_{ss} \approx 28s$) einzubauen.
 - Also: 10uF (und 100uF optional)
- Gibt es besondere Anforderungen an die Kondensatoren?
 - Nein, nicht wirklich
- Welche Kondensatoren erfüllen diese Eigenschaften?
 - 10uF Folienkondensatoren aus der Elektronikwerstatt
 - 100uF Elektrolytkondensatoren aus der Elektronikwerkstatt

- Welche Bauform? Welcher Footprint?
 - ? für 10uF unbekannt
 - für 100uF: [siehe Tabelle](#)
- Ist der Footprint in der Lasertreiber-Library?
 - ! 10uF: NEIN
 - 100uF: Ja

C10 (Seite 4)

- Was für ein Kondensator ist da verwendet?
 - 1uF Folienkondensator wie im Elektroniklabor, [siehe Tabelle](#)
 - ist in Lasertreiber-Library
- Ließe sich dieser auch an den anderen Stellen, wo ein 1uF Kondensator benötigt wird, verwenden?
 - 1uF wird auch bei C11 (Seite 6) und C19 (Seite 3) benötigt
 - Lässt sich bei beiden Stellen verwenden (wird er jetzt)

C69 (Seite 3)

- Was ist seine Funktion?
 - Datenblatt zum LT3045, S. 13: "For stability, use a minimum 10μF output capacitor with an ESR below 20mΩ and an ESL below 2nH"
- Stimmt die Größe? Warum ausgerechnet 10uF?
 - Die Größe stimmt, 10uF werden empfohlen
- Welche besonderen Eigenschaften muss er erfüllen?
 - ESR < 20mOhm, ESL < 2nH
- Welche Kondensatoren erfüllen diese Eigenschaften?
 - Datenblatt zum Lt3045, S. 17: "Due to its good voltage coefficient in small case sizes, LTC recommends using Murata's GJ8 series ceramic capacitors"
 - Suche auf Murata-Webseite liefert, dass die GJ8-Reihe als "Not Recommended for new Designs" markiert ist
 - Aus den Datenblättern wird nicht ersichtlich, welchen ESR die Kondensatoren haben
 - Also: suche andere Kondensatoren
 - Datenblatt zum LT3045, S. 17: "X5R and X7R dielectrics" werden empfohlen
 - Suche [bei Mouser](#) nach den genannten Anforderungen
 - Bei vielen Kondensatoren im Datenblatt keine Informationen zu ESR
 - Bisher noch keine geeigneten Kondensatoren gefunden
 - ? Wie weiter verfahren?
- ? Welchen Kondensator wählen wir hier genau?
- ? Welche Bauform? Welcher Footprint?

- ? Ist der Footprint in der Lasertreiber-Library?

C65 (Seite 5)

- Was ist seine Funktion?
 - Soll die Ausgangsspannung glätten/bei Leistungsschwankungen stabil halten
 - Datenblatt zum LTC6655, S. 13: "An output capacitor with a value between 2.7 μ F and 100 μ F is also required."
- Stimmt die Größe? Warum ausgerechnet 10uF?
 - gängige Größe, relativ mittig in der empfohlenen Spanne
- Welche besonderen Eigenschaften muss er erfüllen?
 - ebenda: "It is recommended to keep ESR less than or equal to 0.1 Ω . Capacitance and ESR are both frequency dependent. At higher frequencies capacitance drops and ESR increases. To insure stable operation the output capacitor should have the required values at 100kHz."
 - ebenda: "film capacitors should be considered for their low noise and lack of piezoelectric effects"
 - Also: Folienkondensator mit ESR@100kHz < 100mOhm, aus Polyester o.Ä.
- Welche Kondensatoren erfüllen diese Eigenschaften?
 - ebenda, Table 1: Tabelle mit möglicherweise geeigneten Produkten
- ? Welchen Kondensator wählen wir hier genau?
- ? Welche Bauform? Welcher Footprint?
- ? Ist der Footprint in der Lasertreiber-Library?

C66 (Seite 5)

- Was ist seine Funktion?
 - Es gibt den LTC6655 und den LTC6655LN. Der LTC6655 hat einen Sense-Pin für das Messen der an der Last anliegenden tatsächlichen Spannung, um die Spannung danach zu regeln, was am Ende bei der Last ankommt. Wir verwenden den LTC6655LN, haben als Provisorium im Schaltbild das Symbol eines LTC6655 mit dem dazugehörigen Sense-Pin verwendet. Diesen Pin hat der LTC6655LN nicht, an der gleichen Stelle ist allerdings ein Noise Reduction Pin (NR), an den ein Kondensator zur Rauschunterdrückung angeschlossen werden kann.
- Welche Größe?
 - 100uF - ist der größte erwähnte Wert im Datenblatt, hat aber auch den stärksten Effekt ([Datenblatt](#), S. 22)
- Welchen Kondensator verwenden wir?
 - Den gleichen 100uF Elektrolytkondensator wie sonst auch überall in der Schaltung (aus dem Elektroniklabor, schon in Library eingearbeitet)

C70 (Seite 3)

- Welchen Footprint haben die 10uF Folienkondensatoren aus der Elektronikwerkstatt?
 - C70: MKS2 B051 001 N00KSSD von WIMA
 - 5mm Abstand zwischen den Pins
 - Kasten drum für das Layout
 - ! Einarbeiten in Eagle-Library

C69 (Seite 3)

- Welchen Kondensator sollten wir hier verwenden?
 - Erste Empfehlungen werden im Datenblatt des LT3045, S.17 ausgesprochen, davon viele aber nicht für neue Designs empfohlen
 - Empfohlene Eigenschaften: 10uF, ESR < 20mOhm, ESL < 2nH (Datenblatt des LT3045, S.13)
 - Nach KMK: ESR/ESL spielen bei Folienkondensatoren keine große Rolle. Also erstmal die vorgeschlagenen einbauen und schauen, ob es damit klappt. Sollte das ein Problem sein, so würde sich dies in Schwingungen bemerkbar machen.
 - C69 = C70

C65 (Seite 5)

- Welchen Kondensator verwenden wir hier?
 - gesucht: 10uF (oder größer) Folienkondensator mit $ESR@100kHz < 100mOhm$, aus Polyester o.Ä. (Vgl. Datasheet des LTC6655, S. 13)
 - C65 = C70

Transistoren

- T1 (Seite 3)
 - Laut Anmerkung im Schaltplan falscher Transistor
 - Welchen Transistor werden in den bereits existierenden Lasertreibern verwendet?
 - KMK: BC857C (SMD), keine Anmerkungen dazu in der Meckerliste
 - Libbrecht/Hall, Seck, PTB: 2N2905 (bedrahtet)
 - Welcher Transistor sollte hier verwendet werden?
 - BC857C
 - ! In Schaltplan einarbeiten

Dioden

- D18 (Seite 4)

- Warum Zenerdiode 7,5V?
 - KMK: Diode D18 schützt das Gate und soll im Normalfall nichts weitermachen
 - Thijs:
 - Die Zenerdiode ist da um das Gate der Transistor zu schützen.
 - Irgendwas zwischen 7 und 15V ist ausreichend. Weil diese Schaltung nur mit 15V betrieben wird, ist diesen Schutz nicht zwingend notwendig. Es hängt allerdings davon ab was der Gate der Transistor abkann. Die meiste Leistungstransistoren haben eine Absolute Maximum Rating für Gate-Source von 20V. Es gibt aber auch Exemplaren für geringe Gate-Spannungen mit entsprechend geringere Grenzwerten.
 - Durch die Zenerdiode wird keine nennenswerte Leistung oder Strom fließen. Deshalb kannst du fast jede beliebige Bauform nehmen. Der Hauptlast im Normalfall, wie auch beim Hoch- und Runterfahren liegt in den Transistor.
- Ist das die richtige Größe?
 - Ja, aber muss nicht exakt die Größe sein.
 - ! im Ordner mit Schaltplänen mit Anmerkungen nachschauen
- Welche Diode sollen wir hier verwenden? (Am liebsten SMD)
 - D18 = BZX84 mit 6.8 V hat KMK (angeblich bestellt er auch 7.5 V)
- ! Bauteil in Library einpflegen

Schalter

- S1 (Seite 1, Hauptschalter)
 - Welchen Schalter wollen wir hier verwenden?
 - Welche Schalter haben wir im Elektroniklabor vorrätig?
 - Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Schaltern?
 - Nein
 - Bauteil in Library/Schaltplan einfügen
- S3 (Seite 6, Schalter für Modulation)
- Empfehlung KMK:
 - S1 = Multicomp 1MD1T2B4M7QE
 - S3 = Multicomp 2AS1T2A1M7RE

Steckverbinder

IP1 (Seite 7) Stecker für Display

- Was für einen Stecker verwenden wir hier?/Welche 4-pin Steckverbinder für Platinen haben wir im Elektroniklabor?
 - IP1 = JAE-IL-G mit 5 Pin
 - Ein Pin wird einfach nicht benutzt

- Pinbelegung sollte mit KMK übereinstimmen
- ? wie hat PTB die Pinbelegung?
- ! Footprint etc.

Anschluss für Laserdiode

- Stimmt die Pinbelegung wirklich? (Vergleichen mit Schaltplan von KMK-Lasertreiber)
 - Ja, ist die gleiche wie dort
- Was für einen SUB-D9 Anschluss verwenden wir?
 - Direkt auf Platine oder an Gehäuse montiert und mit Kabeln verbunden?
 - Wie sieht das mit Schirmung aus?
- Verwenden doch kein SUB-D9, sondern SMA. Bessere Schirmung, kleiner und sicherer befestigt
 - siehe SMA für Modulation
 - ! Footprint etc.
 - **zwei** SMA-Buchsen. In den jeweiligen Adern kommen LD+ sowie LD-. Die Massen/Schirmungen von der SMA-Buchse wird mit dem Gehäuse verschraubt. Aber hat nicht die Masse des Stromtreibers!

SMA für Modulation

- Wirklich SMA? Warum nicht BNC?
 - Kleiner und gut festgeschraubt
- Was für eine SMA-Buchse verwenden wir? Auf Platine oder an Gehäuse montiert mit Kabeln zur Platine?
 - SMA-Buchse (seitlich an Platine, nicht gewinkelt)
 - SMA-20 bei TEM
 - Loch im Gehäuse muss groß genug gemacht werden, damit der Konnektor/Masse nicht an das Gehäuse kommt
- ! Footprint etc.

ICs

LM317: IC1, IC9 (Seiten 3, 7)

- Welche verschiedenen Varianten gibt es? (Through hole, SMD, ...?) Welche verwenden wir?
 - Die verschiedenen Varianten sind im [Datenblatt](#), S. 3 aufgelistet
 - Wir wollen LM317-N oder LM317A im TO220-Gehäuse
 - haben 80dB statt 64dB [PSRR](#), wie es der LM317 hat
 - Gehäuse: hat geringste Temperatur pro Leistung im direkten Vergleich mit den anderen

- Lohnt es sich hier einen Kühlkörper anzubringen?
 - [Datenblatt](#), S. 3: knapp 24°C/W Temperaturunterschied zur Umgebung. Bei $P = 200\,\mathrm{mW} \cdot 10\,\mathrm{V} = 2\,\mathrm{W}$ haben wir also $\Delta T = 2\,\mathrm{W} \cdot 24\,\mathrm{^\circ C/W} = 48\,\mathrm{^\circ C}$ zur Umgebung (Falls ich das Datenblatt richtig interpretiere).
 - Im Datenblatt sind keine Hinweise auf den Einfluss eines Kühlkörpers zu finden (Suche nach “heatsink” oder “cooling” liefert kein Ergebnis)
 - Verwenden die anderen Designs Kühlkörper?
- Einfach auf Platine schrauben
 - PTB: Sollte umgeknickt werden und auf Platine angebracht werden.
- Verwenden die Throughhole-Variante, da sie weniger warm wird.
- ! Footprint etc.
 - siehe Schaltplan Ringdown-Box

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:steffensauer:fragen&rev=1591629591>

Last update: 2020/06/08 15:19

