

ToDo

Elektronik

☐ S. 63 Pape Laborbuch: Temperatur-Regelung abhängig von Masse des Toptica-Treibers (änderte sich bei Einschalten des TA / LD): Masse/Groundloops vom Toptica Treiber überprüfen/trennen

☒ [✓ ssauer, 2019-07-22] ~~USB-Isolationen für alle Geräte~~

☐ Massenschleifen (siehe Masseschleifen Projekt)

☒ [✓ ssauer, 2019-07-22] ~~Kabel tauschen von GPS zum Empfänger~~

☐ Kabel tauschen Sub-D-9 TEC-ECDL Baseplate

☒ [✓ ssauer, 2019-07-22] ~~GPS-Receiver K&K Kiste aktivieren~~

☐ OP in der Photodiode von R1 tauschen

☒ [✓ ssauer, 2018-12-10] ~~CEO VerteilerBox einbauen (+Teile kaufen)~~

☐ Virtueller Beat-Box einbauen (+Teile kaufen)

☒ [✓ ssauer, 2018-08-21] ~~HTC 300 reparieren (-> Ersatz für Meerstetter ECDL)~~

☐ Masseschleife

- Wie viele Diffamps?
 - außer bei sehr schnellen PD, da die Diffamps es beeinträchtigen
 - außer es ist floaten
- Plastikschrauben
- Strahlung der USV isolieren
- Schaltnetzteil → Toptica (+Ventilator)
- Auswerten von der gesamten Elektronik-Skizze
- Mit Antenne schauen ob etwas strahlt
- Abschirmung der Kabel an einer Seite auf Masse legen (Masse sollte nicht aus der Steckdose kommen!)
- 0.5 cm Aluminium kann hochfrequente Störungen abschirmen → kleines Loch für Kabel lassen und eventuell Gitternetz drüber bauen
- Alle Ventilatoren (im Ozsi oder Labornetzteil) verursachen Störfrequenzen

Laser/Resonatoren

☐ FEM von R2 berechnen

☒ [✓ ssauer, 2018-08-21] ~~Spacer von R2 zur PTB bringen~~

☐ PBS kleben

☐ Neue SMA-Kabel von Verstärker zu den AOM/EOM's

☐ Faser zum Doppelpass-AOM R2 in einen Schlauch einhüllen

☐ Akustiktür für R2 einbauen (+Rack verschieben)

Frequenzkamm

☐ Spannungsversorgung Kamm

☒ [✓ ssauer, 2019-07-22] ~~PI Rep-Rate-Lockbox~~

☒ [✓ ssauer, 2018-12-10] ~~BNC-Kabel tauschen vom Synthesizer zur Repratenbox~~

☒ [✓ ssauer, 2018-08-21] ~~Mehr Leistung => Pumpdioden tauschen lassen?!~~

- ☒ [✓ ssauer, 2018-12-10] Rack befestigen, sodass es nicht mehr wegrollt....
- ☐ RepRate zählen, Zähler haben Rauschen bei 100ps. Aufbauen wie bei Friebe Doktorarbeit beschrieben!!!
- ☒ [✓ ssauer, 2019-07-22] Lock zwischen RB-Clock und GPS macht Probleme (keine Ahnung warum)

Computer

- ☐ LabView Ansteuerung für den Uhrenlaser
- ☒ [✓ ssauer, 2018-08-21] LabView Programm schreiben für ME-RedLab, sodass man längere Messreihen aufnehmen kann
- ☒ [✓ ssauer, 2018-05-07] RAID-System kaufen (1 neuen Controller und 2 neue Festplatten)
- ☐ Datensicherung für "HMASER mobil" einrichten?

Allgemein

- ☐ Zeitzone für WikiKalender einstellen (ResLab)
- ☐ Kabel-Konfektionierungen (ResLab)
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-23] Blitzschutz mit Herrn Scholz reden
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-23] Brandschutzmittel entsorgen
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] Keilriemen
- ☒ [✓ ssauer, 2018-08-21] Laserschutzbrillen für Frequenzkamm (Schubi kümmert sich)
- ☐ Stromausfall-SIM-Melder

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:resonatoren:todoreslab:start&rev=1563781527>

Last update: 2019/07/22 07:45

