

To Do

General

at PTB ☐ Peltiers testen

☐ Magnet vom Vakuumsensor nutzen?

at IQ

☐ Breadboard suchen

☐ Kabel konfektionieren

☐ Kabelbox für 12 out of loop sensoren auf 12 BNC Durchführungbuchsen löten

☐ Einkoppelbreadboard abholen

☐ K+K Zähler

☐ Faser spleisen

☐ Gesteuertes Netzteil?

☐ Finesse Auswertung

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:todo&rev=1508252273

Last update: 2017/10/17 14:57

