

To Do

General

at PTB

- ☐ Peltiers testen
- ☐ Magnet vom Vakuumsensor nutzen?

at IQ

- ☐ Breadboard suchen
- ☐ Kabel konfektionieren
- ☐ Kabelbox für 12 out of loop sensoren auf 12 BNC Durchführungsbuchsen löten
- ☐ Einkoppelbreadboard abholen
- ☐ K+K Zähler
- ☐ Faser spleisen
- ☐ Gesteuertes Netzteil?
- ☐ Finesse Auswertung

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:todo&rev=1508252305

Last update: **2017/10/17 14:58**

