

To Do

General

at PTB

- ☐ Peltiers testen
- ☐ Magnet vom Vakuumsensor nutzen?

at IQ

- ☐ Breadboard suchen
- ☐ Kabel konfektionieren
- ☐ Kabelbox für 12 out of loop sensoren auf 12 BNC Durchführungsbuchsen löten
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-18] Einkoppelbreadboard abholen
- ☐ K+K Zähler
- ☐ Faser spleisen
- ☐ Gesteuertes Netzteil?
- ☐ Finesse Auswertung

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:todo&rev=1508341207

Last update: **2017/10/18 15:40**

