

To Do

General

at PTB

- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27] ~~Peltiers testen~~
- ☐ Magnet vom Vakuumsensor nutzen?

at IQ

- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27] ~~Breadboard suchen~~
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27] ~~Kabel konfektionieren~~
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27] ~~Kabelbox für 12 out of loop sensoren auf 12 BNC Durchführungsbuchsen löten~~
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-18] ~~Einkoppelbreadboard abholen~~
- ☐ K+K Zähler
- ☐ Faser spleisen
- ☐ Gesteuertes Netzteil?
- ☐ Finesse Auswertung

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:todo&rev=1509118533

Last update: 2017/10/27 15:35

