

To Do

General

at PTB

- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27]-Peltiers testen
- ☐ Magnet vom Vakuumsensor nutzen?

at IQ

- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27]-Breadboard suchen
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27]-Kabel konfektionieren
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27]-Kabelbox für 12 out of loop sensoren auf 12 BNC Durchführungsbuchsen löten
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-18]-Einkoppelbreadboard abholen
- ☒ [✓ ssauer, 2017-10-27]-K+K Zähler
- ☐ Faser spleisen
- ☐ Gesteuertes Netzteil?
- ☐ Finesse Auswertung

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:todo&rev=1509118534

Last update: 2017/10/27 15:35

